

# S6

## FAQ

Q：S6 不出声的原因排查

A：1、信号输入选择是否有误（输入模式显示在屏幕左上角）  
2、信号输出选择是否有误（输出模式显示在屏幕右上角）  
3、若连接电脑使用，检查是否已安装驱动并设置播放设备

Q：S6 同轴/光纤/AES 输入播放 DSD 为杂音

A：S6 仅有 USB 输入支持 DSD，若需播放 DSD 请连接电脑使用，安装专业播放器并按教程设置。（推荐 jriver 播放器）

Q：S6 前级输出功能

A：前级输出用于连接后级功放和部分不能调节音量的有源音箱（在连接耳放/合并功放时，请将 S6 音量调至 100 以保证最佳音质。）

Q：S6 连接 win 系统电脑，提示安装驱动失败

A：windows 系统无法自动安装驱动，S6 的驱动需要手动下载安装，极个别操作系统安装后会遇到安装失败或不显示设备情况，请到官网下载其它版本驱动并尝试安装。