

# S7

## FAQ

Q：S7 不出声的原因排查

A：1、检查与 S7 连接的信号源是否输出正常

2、检查 S7 输入模式选择是否有误

Q：S7 是否能充当前级使用

A：S7 设计为纯耳放，没有前级输出接口，若需充当前级，需要专门定制 XLR 线材接在双三芯平衡接口。