

X7s

FAQ

Q：X7s 不出声/左右音量不均的原因排查

- A：
- 1、检查与 X7s 连接的信号源是否输出正常
 - 2、检查机器底下增益设置是否切换到位
 - 3、信号输入应接在机器 audio in 接口而非 out 接口

Q：X7s 增益选择

- A：
- 1、耳塞和高敏头戴耳机建议 0dB
 - 2、常见中高阻头戴耳机建议 12dB
 - 3、高阻低敏头戴并且追求大动态可以选择 20dB